



# TIKKURILA UNICA AKVA LAKKA ЛАК ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ТИП

Специальный лак на основе модифицированного акрилата. Содержит УФ-защитный компонент и образует водоотталкивающую поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Оконные рамы, двери и дверные коробки. Также деревянные панели остеклённых балконов.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Для внутренних и наружных работ по лакированию новых и ранее лакированных или тонированных деревянных поверхностей. Идеально подходит для обновления промышленных лаков и морилок. Не рекомендуется для плотных и твёрдых пород древесины, таких как дуб или тик.





## UNICA AKVA LAKKA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет Для внутреннего применения может использоваться как в неокрашенном виде,

так и с колеровать в полупрозрачные оттенки Tikkurila. Для наружного

применения — только в тонированном виде.

**Расход** 8–12 м<sup>2</sup>/л

Способ нанесения Нанесение синтетической кистью. Распыление:

– Обычный распылитель: сопло 1,4–1,8 мм, разбавление 5–15 % по объему

– Безвоздушный распылитель: сопло 0,009"-0,013", разбавление 0-5 % по

объему

Время высыхания На отлип — через 1-2 часа. Повторное нанесение возможно на следующий

день. Полная прочность достигается через 2–3 дня. Окна можно закрывать через 1–3 дня в зависимости от погодных условий и толщины слоя. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания

увеличивается.

Плотность (кг/л) Приблизительно 1,00 кг/л в зависимости от цвета, согласно ISO 2811.

Сухой остаток по объему 31

(%)



# UNICA AKVA LAKKA

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Условия при окраске

Поверхность, предназначенная для окраски, должна быть сухой, температура воздуха — не ниже +5°C, а относительная влажность — ниже 80 % во время нанесения и высыхания.

#### Предварительная подготовка

Удалите механически ворсистую или посеревшую поверхность древесины.

Необработанная поверхность:

Очистите необработанную древесину от грязи, плесени и рыхлых частиц. При необходимости вымойте ранее окрашенные поверхности средством Maalipesu или Homeenpoisto. Удалите выступающую смолу с сучков. Загрунтуйте чистую древесину грунтом Valtti Plus Base или Valtti Primer.

Ранее лакированная или окрашенная поверхность:

С помощью металлической щётки удалите рыхлые остатки старого покрытия. При необходимости вымойте ранее окрашенные поверхности средством Maalipesu или Homeenpoisto. Отшлифуйте глянцевые участки до матового состояния и скруглите острые края. Удалите пыль после шлифовки. Для внутренних деревянных элементов заполните отверстия и вмятины шпаклёвкой Spakkeli Wood Putty и отшлифуйте обработанные участки. Загрунтуйте чистую древесину грунтом Valtti Plus Base или Valtti Primer.

Нанесите оконную шпаклёвку Presto Window Putty для остекления.

Важно: лак Unica Akva нельзя наносить на силиконовую шпаклёвку или на поверхность, загрязнённую силиконом.

#### Грунтование

Удалите механически выветрившуюся посеревшую поверхность древесины.

Необработанная поверхность:

Очистите древесину от грязи, плесени и рыхлых частиц. При необходимости вымойте поверхность средством Maalipesu или Homeenpoisto для удаления плесени. Удалите выступающую смолу из сучков. Загрунтуйте необработанную наружную древесину грунтом Valtti Plus Base или грунтовочным маслом Valtti Pohjuste.

Поверхность, ранее обработанная лаком или полупрозрачным покрытием:

Удалите отслаивающийся лак и шпаклёвку с ранее обработанной поверхности. При необходимости вымойте поверхность средством Maalipesu или Homeenpoisto. Отшлифуйте глянцевые участки до матового состояния и скруглите острые углы. Удалите пыль после шлифовки. Для внутренних деревянных элементов заполните отверстия и трещины шпаклёвкой Spakkeli Wood Putty и отшлифуйте обработанные участки. Наружную необработанную древесину обработайте грунтом Valtti Plus Base или Valtti Pohjuste.

Нанесите оконную шпаклёвку Presto Window Putty на оконные рамы.

Важно: лак Unica Akva нельзя наносить на силиконовую шпаклёвку или на поверхность, загрязнённую силиконом.

## Окраска

Перед использованием тщательно перемешайте лак Unica Akva Lakka до самого дна. Наносите кистью в 1–2 слоя, для новых поверхностей — дважды.

На больших поверхностях рекомендуется сначала нанести лак валиком, а затем разровнять слой кистью. Не допускайте высыхания рабочей кромки. При необходимости лак Unica Akva Lakka можно разбавить водой, максимум на 5% для нанесения кистью. Лак быстро сохнет, поэтому работу лучше выполнять полосами. Рекомендуется использовать синтетические кисти с многоветвистым ворсом.

Особое внимание уделяйте торцевым срезам древесины.



## UNICA AKVA LAKKA

#### Эксплуатация поверхности

Продукт достигает окончательной твёрдости и прочности не ранее чем через 2 недели при нормальных условиях, поэтому в этот период поверхности следует обрабатывать с осторожностью. Если необходимо очистить поверхность вскоре после нанесения, используйте мягкую щётку, влажную тряпку или швабру.

Не ранее чем через 2 недели после нанесения поверхности можно очищать средством Talon Huoltopesu (1 часть Talon Huoltopesu на 10 частей воды). Сильно загрязнённые участки и пятна можно очищать более концентрированным раствором Huoltopesu (1:1). После очистки тщательно промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть.

#### Ремонтная окраска

Лак Unica Akva можно обновлять тем же лаком Unica Akva. См. раздел «Подготовка».

